## HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP ĐỊNH HƯỚNG TUẦN 12 - 13

## DẠNG TOÁN: MẬT ĐỘ DÒNG ĐIỆN

## 1. Nhận xét:

- Bài toán dang này sẽ liên quan tới hai khái niệm về mật đô dòng điện → ta cần phải nắm vững công thức xác định và ý nghĩa của từng loại.

## Dòng điện dịch

- Dòng xuất hiện giữa hai bản tụ khi có điện trường Dòng xuất hiện trong dây dẫn và liên quan tới sự biến thiên.
- Không gây ra hiệu ứng Joule Lenx, không chiu tác dụng của từ trường ngoài.
- Biểu thức mật độ dòng điện dịch:  $\overrightarrow{J_{dich}} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$
- Dòng điện dẫn

chuyển dời của các điện tích.

- Gây ra hiệu ứng Joule Lenx, chiu tác dung của từ trường ngoài.
- Biểu thức mật độ dòng điện dẫn:  $\overrightarrow{J_{dẫn}} = \sigma \vec{E}$
- Mối quan hệ giữa mật độ dòng điện dẫn cực đại và mật độ dòng điện dịch cực đại:

$$\frac{\left|j_{dich}\right|_{max}}{\left|j_{d\tilde{a}n}\right|_{max}} = \frac{\varepsilon\varepsilon_0\omega}{\sigma}$$

- Vector mật độ dòng điện toàn phần:  $\overrightarrow{J_{tp}} = \overrightarrow{J_{dich}}$ 

## 2. Bài tập minh họa:

**Bài 7-5:** Tính giá tri cực đại của dòng điện dịch xuất hiện trong dây đồng ( $\sigma = 6.10^7 \ \Omega^1 m^{-1}$ ) khi có dòng điện xoay chiều có cường độ cực đại  $I_0 = 2$  A và chu kì T = 0.01 s chạy qua dây. Biết tiết diện ngang của dây là  $S = 0.5 \text{ mm}^2$ .

#### Tóm tắt:

$$\sigma = 6.10^7 \, \Omega^1 m^{-1}$$

$$I_0 = 2 A$$

$$T = 0.01 s$$

$$S = 0.5 \ mm^2$$

#### Giải:

- \* Nhận xét: Cường độ dòng điện liên quan tới mật độ dòng điện dẫn. Từ mối quan hệ giữa mật độ dòng điện dịch và mật độ dòng điện dẫn  $\frac{|j_{dịch}|_{max}}{|j_{dẫn}|_{max}} = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 \omega}{\sigma}$  cần phải xác định  $|j_{dẫn}|_{max}$  và tần số góc  $\omega$ .
- Xác định  $|j_{d\tilde{a}n}|_{max} \rightarrow \text{từ } I_0 \text{ và } S \text{ ta có: } |j_{d\tilde{a}n}|_{max} = \frac{\iota_0}{S}$
- Từ chu kì T ta xác định được tần số góc:  $\omega = \frac{2\pi}{T}$
- Dòng điện dịch cực đại là:  $\left|j_{dịch}\right|_{max}=\frac{\varepsilon\varepsilon_0\omega}{\sigma}|j_{dẫn}|_{max}=\frac{2\pi\varepsilon\varepsilon_0 I_0}{\sigma TS}=3,7.10^{-10}A/m^2$
- \* Chú ý:
- Bài toán cho  $I_0$  và  $S \rightarrow x$ ác định được  $|j_{d\tilde{a}n}|_{max}$
- Mối quan hệ giữa mật độ dòng điện dẫn cực đại và mật độ dòng điện dịch cực đại:

$$\frac{\left|j_{dich}\right|_{max}}{\left|j_{d\tilde{a}n}\right|_{max}} = \frac{\varepsilon\varepsilon_0\omega}{\sigma}$$

- Bài toán mở rộng → xác định tần số góc, chu kì, điện dẫn suất

**Bài 7-6:** Khi phóng điện cao tần vào một thanh natri có điện dẫn suất  $\sigma = 0.23.10^8 \ \Omega^1 m^{-1}$  dòng điện dẫn cực đại có giá trị gấp khoảng 40 triệu lần dòng điện dịch cực đại. Xác định chu kì biến đổi của dòng điện.

#### Tóm tắt:

$$\sigma = 0.23.10^8 \, \Omega^1 m^{-1}$$

$$\frac{|j_{d\tilde{a}n}|_{max}}{|j_{max}|} = 40.10^6$$

Xác định chu kì T

Giải:

\* *Nhận xét:* Từ mối quan hệ giữa mật độ dòng điện dịch và mật độ dòng điện dẫn  $\frac{|j_{d|ch}|_{max}}{|j_{dẫn}|_{max}} = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 \omega}{\sigma}$  ta thấy với dữ kiện đề bài đã cho hoàn toàn có thể xác định  $\omega$  để từ đó xác định chu kì T

- Từ mối quan hệ giữa mật độ dòng điện dịch và mật độ dòng điện dẫn ta có:

$$\omega = \frac{\sigma}{\varepsilon \varepsilon_0} \frac{\left|j_{dich}\right|_{max}}{\left|j_{d\tilde{a}n}\right|_{max}} \to T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi\varepsilon\varepsilon_0}{\sigma} \frac{\left|j_{d\tilde{a}n}\right|_{max}}{\left|j_{dich}\right|_{max}} \approx 9,68.10^{-11} s$$

**Bài** 7-7: Một tụ điện có điện môi với hẳng số điện môi  $\varepsilon = 6$  được mắc vào một hiệu điện thế xoay chiều  $U = U_0 cos \omega t$  với  $U_0 = 300 \ V$ , chu kỳ  $T = 0.01 \ s$ . Tìm giá trị của mật độ dòng điện dịch, biết rằng hai bản tụ điện cách nhau  $d = 0.4 \ cm$ 

#### Tóm tắt:

$$\varepsilon = 6$$

$$U = U_0 cos\omega t$$

$$U_0 = 300 \ V$$

$$T = 0.01 s$$

$$d = 0.4 \ cm$$

Xác định 
$$j_{dich}$$

Giải:

- \* *Nhận xét:* Bài toán cho U và  $d \rightarrow x$ ác định được cường độ điện trường  $\rightarrow x$ ác định được mật độ dòng điện dịch.
- Theo định nghĩa ta có:

$$\overrightarrow{J_{dich}} = \frac{\partial \overrightarrow{D}}{\partial t} = \varepsilon \varepsilon_0 \frac{\partial \overrightarrow{E}}{\partial t} \rightarrow \left| \overrightarrow{J_{dich}} \right| = \left| \varepsilon \varepsilon_0 \frac{\partial \overrightarrow{E}}{\partial t} \right| = -\frac{\varepsilon \varepsilon_0 \omega U_0}{d} sin\omega t = -\frac{2\pi \varepsilon \varepsilon_0 U_0}{d} sin\omega t$$

$$\rightarrow j_{dich} = 2.5.10^{-3} \sin(200\pi t + \pi) \left(\frac{A}{m^2}\right)$$

#### DANG TOÁN: DAO ĐÔNG ĐIÊN TỪ

## 1. Nhận xét:

- Đây là bài toán liên quan tới mạch dao động điện từ → bài toán thường hỏi các đại lượng đặc trưng cho mạch dao động điện từ LC → cần nắm vững đặc điểm của một số loại dao động điện từ cơ bản:
  - Dao đông điện từ điều hòa:
    - o Phương trình dao động:  $I = I_0 cos(\omega_0 t + \varphi)$
    - o Tần số góc:  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
    - o Chu kỳ:  $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$
  - Dao động điện từ tắt dần:
    - ο Phương trình dao động:  $I = I_0 e^{-\beta t} cos(\omega_0 t + \varphi)$

o Tần số góc: 
$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$$

o Chu kỳ: 
$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

- Dao động điện từ cưỡng bức:
  - o Phương trình dao động:  $I = I_0 cos(\Omega t + \phi)$
  - 0 Cường độ dòng điện cực đại:  $I_0 = \frac{\xi_0}{\sqrt{R^2 + \left(\Omega L \frac{1}{\Omega C}\right)^2}}$
  - 0 Pha ban đầu của dao động:  $cotg\phi = -\frac{\Omega L \frac{1}{\Omega C}}{R}$
  - o Tần số góc cộng hưởng:  $\Omega_{ch}=\omega_0=rac{1}{\sqrt{LC}}$

## 2. Bài tập minh họa:

Bài 8-23: Một mạch dao động điện từ có điện dung  $C = 0.25 \,\mu$ F, hệ số tự cảm  $L = 1.015 \,H$  và điện trở R = 0. Ban đầu hai cốt của tụ điện được tích đến điện tích  $Q_0 = 2.5 \cdot 10^{-6} \,C$ .

- a. Viết phương trình dao động điện từ của mạch đối với điện tích q và dòng điện i
- b. Năng lượng điện từ của mạch
- Tần số dao động của mạch.

#### Tóm tắt:

 $C = 0.25 \ \mu F$ 

L = 1.015 H

R = 0

 $Q_0 = 2,5.10^{-6} C$ 

Xác định q, i, W, f

#### Giải:

- \* *Nhận xét:* Đây là bài toán cơ bản của dao động điện từ, *R* = 0 → mạch dao động điện từ điều hòa → sử dụng phương trình dao động điều hòa.
- Xác định điện tích q của mạch:
  - Gọi phương trình dao động của q là:  $q = Q_0 \cos(\omega t + \varphi)$  (C)
  - Tần số góc của mạch:  $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \approx 2.10^{-3} rad/s$
  - Tại thời điểm  $t = 0 \Rightarrow \begin{cases} q = Q_0 \Rightarrow \cos \varphi = 1 \\ i = q' = 0 \Rightarrow \sin \varphi = 0 \end{cases} \Rightarrow \varphi = 0$
  - Phương trình dao động của q là:  $q = 2,5\cos(2.10^3 t) (\mu C)$
- Phương trình dòng điện i là: i = q' = -5.  $sin(2.10^3 t)$  (mA)
- Năng lượng điện từ của mạch là:

$$W = \frac{Q_0^2}{2C} = 1,25.10^{-5}J$$

- Tần số dao động của mạch:

$$f = \frac{2\pi}{\omega} \approx 318,3 \ (Hz)$$

**Bài 8-24:** Một mạch dao động có hệ số tự cảm là L = 1 H. Điện môi của mạch có thể bỏ qua. Điện tích

trên cốt của tụ điện biến thiên theo phương trình:

$$q = \left(\frac{5}{\pi}\right) 10^{-5} \cos 400\pi t \ (C)$$

Xác định:

- a. Chu kỳ dao động của mạch
- b. Điện dung của mạch
- c. Cường độ dòng điện trong mạch
- d. Năng lương điện từ của mạch

### Tóm tắt:

L = 1 H

$$q = \left(\frac{5}{\pi}\right) 10^{-5} \cos 400\pi t \ (C)$$

Xác đinh T, C, i, W

#### Giải:

- \* Nhận xét: Đây là bài toán khá đơn giản vì các đại lượng đều dễ dàng nhìn nhận ra. Từ phương trình q ta có thể xác định được chu kì T, từ mối quan hệ giữa  $\omega$ , L, C ta có thể xác định được giá trị C, đạo hàm q sẽ thu được biểu thức i, và từ  $Q_0$  và C ta có thể xác định được năng lượng của mạch.
- Chu kỳ dao động của mạch:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 5.10^{-3} s$$

- Điện dung của mạch:

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \rightarrow C = \frac{1}{L\omega^2} \approx 0.63 \,\mu F$$

- Cường đô dòng điện trong mạch:

$$i = q' = -0.02. \sin 400 \pi t (A)$$

- Năng lượng điện từ của mạch:

$$W = \frac{Q_0^2}{2C} = 2.10^{-4}J$$

**Bài 8-25:** Một mạch dao động gồm có cuộn cảm  $L = 5.10^{-6} H$ , một tụ điện có điện dung  $C = 2.10^{-4} F$ , hiệu điện thế cực đại trên hai cốt tụ điện là  $U_0 = 120 V$ . Điện trở của mạch coi như không đáng kể. Xác định từ thông cực đại nếu số vòng dây của cuộn cảm là N = 30.

#### Tóm tắt:

 $L = 5.10^{-6} H$ 

 $C = 2.10^{-4} F$ 

 $U_0 = 120 V$ 

N = 30

#### Giải:

- \* Nhận xét: Bài toán hỏi về từ thông mà từ thông lại liên quan tới cảm ứng từ L theo công thức:  $L = \frac{N\phi}{I}$
- $\rightarrow$  xác định đại lượng cường độ dòng điện  $I \rightarrow$  xác định từ thông cực đại  $\rightarrow$  xác định  $I_0 \rightarrow$  xác định q
- Giả sử hiệu điện thế có phương trình:  $u = U_0 cos\omega t \rightarrow q = Cu = CU_0 cos\omega t$
- Cường độ dòng điện trong mạch là:

$$i = q' = -CU_0\omega sin\omega t \rightarrow I_0 = CU_0\omega = CU_0\frac{1}{\sqrt{LC}}$$

DNK - 2014

- Từ thông cực đại qua cuộn cảm là:

$$\phi_{max} = \frac{LI_0}{N} = \frac{U_0\sqrt{LC}}{N} = 1,26.10^{-4}Wb$$

**Bài 8-26:** Một mạch dao động có điện dung  $C=0,405~\mu F$ , hệ số tự cảm  $L=10^{-2}~H$  và điện trở  $R=2~\Omega$ . Hãy xác định:

- a. Chu kỳ dao động của mạch
- b. Sau thời gian một chu kì hiệu điện thế giữa hai cốt của tu điện giảm bao nhiều lần?

#### Tóm tắt:

 $C = 0.405 \ \mu F$ 

 $L = 10^{-2} H$ 

 $R=2\Omega$ 

Xác định T,  $u/U_0$ 

#### Giải:

- \* Nhận xét: Bài toán mạch LC có điện trở khác không > dao động điện từ tắt dần. Để xác định phương trình theo u thì ta phải xác đinh phương trình theo q
- Chu kỳ dao động của mạch là:

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}} = 4.10^{-4} s$$

- Phương trình điện tích q của mạch có dạng:

$$q = Q_0 e^{-\beta t} cos(\omega_0 t + \varphi)$$

• 
$$\beta = \frac{R}{2L}$$

• 
$$\beta = \frac{R}{2L}$$
  
•  $\omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$ 

• Giả sử tại thời điểm 
$$t=0$$
 thì  $q=Q_0 \Rightarrow q=Q_0 e^{-\frac{R}{2L}t} cos\left(\sqrt{\frac{1}{LC}-\left(\frac{R}{2L}\right)^2}t\right)$ 

- Hiệu điện thế trên hai bản tu là:

$$u = \frac{q}{C} = \frac{Q_0}{C} e^{-\frac{R}{2L}t} cos\left(\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} t\right)$$

- Đô giảm sau một chu kỳ T là:

$$\frac{u(t)}{u(t+T)} = \frac{\frac{Q_0}{C}e^{-\frac{R}{2L}t}cos\left(\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}t\right)}{\frac{Q_0}{C}e^{-\frac{R}{2L}(t+T)}cos\left(\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}(t+T)\right)} = e^{\frac{R}{2L}T} = 1,04 \ l an$$

\* Chú ý:

- Bài toán có thể hỏi độ giảm hiệu điện thế sau n chu kỳ  $\rightarrow$  áp dụng công thức  $\frac{u(t)}{u(t+T)} = e^{\frac{R}{2L}nT}$
- Cần nắm vững các công thức liên quan tới mạch dao động tắt dần.

**Bài 8-27:** Một mạch dao động có điện dung  $C = 1,1.10^{-9} F$ , hệ số tư cảm  $L = 5.10^{-5} H$  và giảm lượng loga (logarithic decrement)  $\delta = 0.005$ . Hỏi sau thời gian bao lâu thì năng lương điện từ giảm đi 99%

Tóm tắt:

$$C = 1, 1.10^{-9} F$$

$$L = 5.10^{-5} H$$

$$\delta = 0.005$$

$$\frac{W(t)}{W(t+\Delta t)} = 100$$

Giải:

\* Nhận xét: Trong bài có khái niệm về giảm lượng loga, về cơ bản giảm lượng loga đặc trưc cho tính chất tắt dần của dao động điện từ và theo định nghĩa nó là một hàm của tỷ số giữa hai biên độ kế tiếp:

$$\delta = ln \frac{I_0 e^{-\beta t}}{I_0 e^{-\beta (t+T)}} = \beta T$$

- Năng lượng điện từ tại thời điểm t là:

$$W(t) = \frac{q_t^2}{2C} = \frac{Q_0^2 e^{-2\beta t}}{2C}$$

- Năng lượng điện từ tại thời điểm  $t + \Delta t$  là:

$$W(t + \Delta t) = \frac{q_{(t+\Delta t)}^2}{2C} = \frac{Q_0^2 e^{-2\beta(t+\Delta t)}}{2C}$$

- Như vậy ta có:

$$\frac{W(t)}{W(t+\Delta t)} = e^{2\beta\Delta t} = 100 \rightarrow 2\beta\Delta t = \ln 100 \rightarrow 2\frac{\delta}{T}\Delta t = \ln 100$$

- Thời gian  $\Delta t$  là:

$$\Delta t = \frac{Tln100}{2\delta}$$

Trong đó: 
$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}} \approx 2\pi\sqrt{LC} \rightarrow \Delta t = \frac{\pi\sqrt{LC}\ln 100}{\delta} \approx 6.8.10^{-4} s$$

**Bài 8-28:** Một mạch dao động có điện dung  $C = 35,4 \ \mu F$ , hệ số tự cảm  $L = 0,7 \ H$  và điện trở  $R = 100 \ \Omega$ . Đặt vào mạch một nguồn điện xoay chiều có tần số  $50 \ Hz$ . Biên độ của suất điện động  $\xi_0 = 220 \ V$ . Tìm biên độ cường độ dòng điện trong mạch.

Tóm tắt:

 $C = 35,4 \ \mu F$ 

L = 0.7 H

 $R = 100 \Omega$ 

f = 50 Hz

 $\xi_0 = 220 \ V$ 

Xác định I<sub>0</sub>

Giải:

- \* Nhận xét: Đây chính là bài toán RLC phổ thông. Từ tần số ta dễ dàng tính được tổng trở của toàn RLC
- $\rightarrow$  áp dụng công thức:  $I_0 = \frac{\xi_0}{Z}$  ta có thể xác định được  $I_0$ .
- Tần số góc:  $\omega = 2\pi f = 100\pi \, rad/s$
- Dung kháng:  $Z_C = \frac{1}{\omega C} = 90 \Omega$

- Cảm kháng:  $Z_L = \omega L = 220~\Omega$ 

- Trở kháng:  $Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = 164 \,\Omega$ 

- Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là:

$$I_0 = \frac{\xi_0}{Z} = 1.34 A$$

**Bài 8-29:** Một mạch dao động gồm một cuộn dây tự cảm  $L=3.10^{-5}\,H$ , điện trở  $R=1\,\Omega$  và một tụ điện có điện dung  $C=2,2.10^{-5}\,F$ . Hỏi công suất cung cấp cho mạch dao động phải là bao nhiều để những dao động điện từ do mạch phát ra không phải là dao động tắt dần. Hiệu điện thế cực đại trên hai cốt tụ điện là  $U_0=0.5\,V$ 

Tóm tắt:

 $L = 3.10^{-5} H$ 

 $R=1 \Omega$ 

 $C = 2,2.10^{-5} F$ 

 $U_0 = 0.5 V$ 

Xác định công suất cung cấp

Giải:

\* Nhận xét: Khi điện trở bằng không thì năng lượng toàn phân trong mạch không đổi. Năng lượng điện trường trong tụ được chuyển hóa qua lại với năng lượng từ trường trong ống dây. Khi mạch dao động có điện trở khác không, nhiệt lượng sẽ tỏa ra → năng lượng của mạch giảm dần. Để dao động điện từ của mạch là dao động duy trì thì phải cung cấp năng lượng cho mạch một cách tuần hoàn. Công suất cung cấp phải bằng công suất tiêu thụ.

- Công suất tiêu thụ trung bình của mạch dao động là:

$$P = \frac{W_T}{T}$$

Trong đó:  $W_T$  là năng lượng mất đi dưới dạng nhiệt tỏa ra trên điện trở trong 1 chu kì:

$$W_T = \int_{0}^{T} I^2 R dt = \frac{I_0^2 R T}{2} \rightarrow P = \frac{I_0^2 R}{2}$$

Mà 
$$I_0 = \frac{U_0}{Z_C} = U_0 \omega C = U_0 \sqrt{\frac{c}{L}}$$
 nên ta có:  $P = \frac{U_0^2 CR}{2L} = 0.092 W$ 

**Bài 8-30:** Hai tụ điện mỗi cái có điện dung C=2 mF, được mắc vào một mạch dao động gồm có cuộn cảm L=1 mH, R=5  $\Omega$ . Hỏi những dao động điện từ xuất hiện trong mạch sẽ như thế nào nếu các tụ điện được:

a. Mắc song song

b. Mắc nối tiếp

Tóm tắt:

C = 2 mF

L = 1 mH

 $R = 5 \Omega$ 

TH1: Mắc song song TH2: Mắc nối tiếp Xác định tính chất dao động điện từ.

Giải:

\* Nhận xét: Nếu điện trở của mạch dao động mà khác không thì trong mạch xuất hiện dao động điện từ tắt dần.

- Hiệu điện thế của mạch dao động điện từ tắt dần:

$$u = U_0 e^{-\beta t} cos(\omega t + \varphi)$$

Trong đó:  $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ 

• 
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\bullet \quad \beta = \frac{R}{2L}$$

Như vậy ta thấy:

•  $\omega_0^2 > \beta^2 \rightarrow$  dao động điện từ xuất hiện

•  $\omega_0^2 \le \beta^2 \Rightarrow$  phóng điện không tuần hoàn

TH1: Mắc song song  $\rightarrow$  C<sub>//</sub> = 2C

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC_{//}} = 2,5.10^6$$

$$\beta^2 = \frac{R^2}{4L^2} = 6,25.10^6$$

 $\rightarrow \omega_0^2 < \beta^2 \rightarrow$  phóng điện không tuần hoàn.

TH2: Mắc nối tiếp  $\rightarrow C_{nt} = \frac{c}{2}$ 

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC_{nt}} = 10^6$$

$$\beta^2 = \frac{R^2}{4L^2} = 6,25.10^6$$

 $ightarrow \omega_0^2 < eta^2 
ightarrow$  phóng điện không tuần hoàn.

# DẠNG TOÁN: SÓNG ĐIỆN TỪ

## 1. Nhận xét:

- Bài toán liên quan tới những kiến thức cơ bản của sóng điện từ, đặc biệt là mạch phát sóng điện từ LC

- Vận tốc sóng điện từ trong môi trường đồng chất đẳng hướng là:

$$v = \frac{c}{n} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon u}}$$

- Tần số của sóng điện từ của mạch LC:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

- Bước sóng điện từ:

$$\lambda = \frac{v}{f} = 2\pi v \sqrt{LC}$$

## 2. Bài tập minh họa:

**Bài 10-20:** Một mạch phát sóng điện từ có  $C = 9.10^{-9} F$ , hệ số tự cảm  $L = 2.10^{-3} H$ . Tìm bước sóng điện tương ứng.

#### Tóm tắt:

 $C = 9.10^{-9} F$ 

 $L = 2.10^{-3} H$ 

$$v = c = 3.10^8 \, m/s$$

Xác định bước sóng tương ứng

#### Giải:

\* *Nhận xét:* Đây là bài toán khá đơn giản liên quan tới mạch phát sóng điện từ. Ở trong bài này ta coi như là sóng truyền trong chân không nên v = c. Sử dụng công thức cơ bản để tính bước sóng điện từ.

- Bước sóng điện từ mà mạch phát sóng điện từ có thể phát ra là:

$$\lambda = \frac{v}{f} = 2\pi v \sqrt{LC} \approx 2500 \, m$$

#### \* Chú ý:

- Trong thực tế thì mạch dao động có thể thay đổi L và C để có thể phát ra hoặc thu nhưng sóng điện từ có dải sóng khác nhau  $\rightarrow$  đôi khi bài toán yêu cầu xác định dải sóng mà mạch dao động có thể thu được  $\rightarrow$  chỉ cần áp dụng công thức để tìm  $\lambda_{min}$  và  $\lambda_{max}$ 

*Bài 10-21:* Một mạch dao động điện từ gồm một ống dây có hệ số tự cảm L = 3.10-5 H mắc nối tiếp với một tụ điện phẳng có diện tích các cốt  $S = 100 \ cm^2$ . Khoảng cách giữa các cốt là  $d = 0.1 \ mm$ . Hằng số điện môi của môi trường chứa đầy trong khoảng không gian giữa hai cốt của tụ điện là bao nhiều? Biết mạch dao động cộng hưởng có bước sóng  $750 \ m$ .

#### Tóm tắt:

L = 3.10-5 H

 $S = 100 \ cm^2$ 

 $d = 0.1 \ mm$ 

 $\lambda = 750 m$ 

 $\lambda_{ch} = 750 \ m$ 

Xác đinh arepsilon

#### Giải:

\* Nhận xét: Hằng số điện môi liên quan đến điện dung của tụ điện  $\rightarrow$  phương hướng của bài toán là phải đi xác định điện dung tụ điện. Đề bài đã cho bước sóng cộng hưởng và hệ số tự cảm L (coi sóng điện từ truyền trong không khí có v=c) nên ta có thể xác định được điện dung C

- Ta có bước sóng điện từ mà mạch phát ra là:

$$\lambda = \frac{v}{f} = 2\pi v \sqrt{LC} \rightarrow C = \frac{\lambda^2}{4\pi^2 c^2 L}$$

- Điện dung của tụ phẳng:

$$C = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{d}$$

$$\Rightarrow \ \varepsilon = \frac{d\lambda^2}{4\pi^2 c^2 \varepsilon_0 SL} \approx 6$$