
KHUYÉCH ĐẠI DÙNG VI MẠCH KHUÉCH ĐẠI THUẬT TOÁN (OPAMP)

Giới thiệu chung


• Vi mạch khuếch đại thuật toán (Operational Amplifier) – ký hiệu là OpAmp đầu tiên được dùng để nói về các mạch khuếch đại có khả năng thay đổi theo mạch ghép nối bên ngoài để thực hiện các phép biển đổi toán học như cộng trừ, biến đổi tỷ lệ, vi tích phân... trong các máy tính tương tự. Nhờ sự phát triển của công nghệ bán dẫn, opamp ngày càng trở nên tin cậy, kích thước nhỏ, ổn định nhiệt, vì vậy, ngày nay opamp được sử dụng như là thành phần cơ bản của các ứng dụng khuếch đại, biến đổi tín hiệu, các bộ lọc tích cực, tạo hàm và chuyển đổi.

CÂU TẠO

- *Cấu tạo* cơ sở của vi mạch khuếch đại thuật toán là các tầng khuếch đại vi sai. Các vi mạch khuếch đại thuật toán bao gồm ba phần:
- Khuếch đại vi sai.
 - Dùng khuếch đại tín hiệu vào, có đặc điểm là khuếch đại nhiễu thấp, trở kháng vào cao, thường đầu ra vi sai.
- Khuếch đại điện áp.
 - Tạo ra hệ số khuếch đại điện áp cao, thường đầu ra đơn cực.
- Khuếch đại đầu ra.
 - Dùng với tín hiệu ra, cho phép khả năng tải dòng lớn, trở kháng ra thấp, có các mạch chống ngắn mạch và hạn chế dòng điện.
- Một vi mạch khuếch đại thuật toán phổ dụng là 741. Sơ đồ mạch bên trong của vi mạch khuếch đại thuật toán 741được trình bày như trong hình vẽ:




Vi mạch khuếch đại thuật toán (KĐTT) được ký hiệu như hình vẽ:



• Hai đầu vào:

- Đầu vào 1 (đầu được ký hiệu dấu '-' trong vi mạch KĐTT) gọi là đầu vào đảo. Điện áp v₁ đặt vào đầu vào đảo sẽ được khuếch đại về biên độ và đảo pha ở đầu ra.
- Đầu vào 2 (đầu được ký hiệu dấu '+' trong vi mạch KĐTT) gọi là đầu vào không đảo. Điện áp v₂ đặt vào đầu vào không đảo sẽ được khuếch đại về biên độ và không đảo pha ở đầu ra.
- Một đầu ra, điện áp ra ký hiệu là v₀₋.

 Mạch tương đương đơn giản của vi mạch khuếch đại thuật toán ở tần số thấp được mô tả như hình vẽ:




• Một bộ vi mạch KĐTT khuếch đại vi sai điện áp $v_d=v_1-v_2$ giữa hai tín hiệu vào. Hệ số khuếch đại điện áp hở mạch được tính theo công thức:

$$A_{OL} = \frac{v_0}{v_d}$$

• Về biên độ, hệ số khuếch đại hở mạch A_{OL} đạt giá trị từ 10⁴ tới 10⁷. Biên độ lớn nhất của điện áp ra được gọi là điện áp bão hòa. Điện áp này thường xấp xỉ nhỏ hơn điện áp nguồn cấp là 2V. Như vậy:

$$-(Vcc - 2) < v_0 < Vcc - 2$$

- Vi mạch KĐTT lý tưởng có 3 đặc điểm như sau:
 - 1. Hệ số khuếch đại điện áp hở mạch là -∞.
 - 2. Trở kháng vào Rd giữa hai cực 1 và 2 là vô cùng lớn, vì vậy, dòng vào bằng 0.
 - 3. Trở kháng ra bằng 0, nhờ vậy, điện áp ra không phụ thuộc vào tải.
- Sơ đồ mạch tương đương của vi mạch KĐTT lý tưởng được trình bày như sau:




 Từ ba đặc điểm trên, với vi mạch KĐTT lý tưởng ta luôn có:

$$U_{\scriptscriptstyle +} = U_{\scriptscriptstyle -}$$

$$I_{\scriptscriptstyle +} = I_{\scriptscriptstyle -} = 0$$

MẠCH KHUẾCH ĐẠI ĐẢO

• Mạch khuếch đại đảo (hình vẽ) có đầu vào không đảo nối đất, tín hiệu U₁ được đưa vào đầu vào đảo qua điện trở R₁, mạch thực hiện hồi tiếp âm qua điện trở R₂. Đầu ra U₂ đảo cực so với đầu vào U₁.



o Tính toán đầu ra U₂:

$$U_{+} = U_{-} = 0$$
 $I_{+} = I_{-} = 0$

MẠCH KHUẾCH ĐẠI ĐẢO

Xét tại nút A, ta có:

$$\begin{split} I_1 - I_- - I_2 &= 0 \\ \frac{U_1 - U_-}{R_1} - 0 - \frac{U_- - U_2}{R_2} &= 0 \end{split}$$

• Thay $U_{-} = 0$ vào ta có


$$U_2 = -\frac{R_2}{R_1}.U_1$$

• Nhận xét:

- Điện áp vào được khuếch đại lên tỷ lệ $\frac{R_2}{R_1}$ lần.
- Điện áp ra ngược pha với điện áp vào.

MẠCH KHUẾCH ĐẠI KHÔNG ĐẢO

 Mạch khuếch đại không đảo có tín hiệu vào được đưa tới đầu vào không đảo, đầu vào đảo được nối đất qua điện trở R₁ như hình vẽ.



• Tính toán đầu ra U₂:

$$U_{+}=U_{-}=U_{1}$$

$$I_{\scriptscriptstyle +} = I_{\scriptscriptstyle -} = 0$$

• Xét tại nút A, ta có:

$$I_{1} - I_{-} - I_{2} = 0$$

$$\frac{0 - U_{-}}{R_{1}} - 0 - \frac{U_{-} - U_{2}}{R_{2}} = 0$$

MẠCH KHUẾCH ĐẠI KHÔNG ĐẢO

• Thay $U_{-} = U_{1}$ vào ta có:

$$\frac{-U_1}{R_1} - \frac{U_1 - U_2}{R_2} = 0$$

$$U_2 = U_1 \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

• Nhận xét:


- Điện áp vào được khuếch đại lên tỷ lệ $\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)$ lần. Như vậy, điện áp ra luôn lớn hơn điện áp vào về biên độ.
- Điện áp ra cùng pha với điện áp vào.

o a. Mạch cộng:

 Phép cộng là một trong những thao tác cơ bản nhất của toán học. Có hai loại mạch cộng thực hiện sử dụng vi mạch khuếch đại thuật toán mà ta sẽ nghiên cứu là mạch cộng đảo và mạch cộng không đảo..

Mạch cộng đảo:

 Mạch cộng đảo hai số sử dụng vi mạch KĐTT được thực hiện như hình vẽ sau:



 Mạch có 2 tín hiệu vào U₁ và U₂ được đưa song song tới đầu vào đảo của vi mạch KĐTT.

• Tính toán đầu ra U_r:

$$U_{\scriptscriptstyle+}=U_{\scriptscriptstyle-}=0$$

• Xét tại nút A, ta có:

$$I_{\scriptscriptstyle +} = I_{\scriptscriptstyle -} = 0$$

$$I_1 + I_2 - I_- - I_{ht} = 0$$

$$\frac{U_1 - U_-}{R_1} + \frac{U_2 - U_-}{R_1} - 0 - \frac{U_- - U_r}{R_1} = 0$$


• Thay U_{_} vào ta có:

$$\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_1} - \frac{-U_r}{R_1} = 0$$


$$U_r = -(U_1 + U_2)$$

Điện áp ra sẽ là tổng các điện áp vào, lấy đảo dấu.

• Tổng quát: đối với trường hợp nhiều đầu vào, mạch cộng đảo được thực hiện như sau:



Mạch cộng không đảo:



$$U_{+} = U_{-} = U_{A} = U_{B}$$
 $I_{+} = I_{-} = 0$

Xét tại nút A, ta có:

$$\begin{split} &I_{0} - I_{-} - I_{ht} = 0\\ &\frac{0 - U_{A}}{R_{2}} - \frac{U_{A} - U_{r}}{R_{2}} = 0 \end{split}$$

$$U_A = \frac{U_r}{2}$$

• Xét tại nút B, ta có: $I_1 + I_2 - I_+ = 0$


$$\frac{U_1 - U_B}{R_1} + \frac{U_2 - U_B}{R_1} = 0$$

$$U_B = \frac{U_1 + U_2}{2}$$

• Thay $U_A = U_B$ vào ta có:


$$U_r = (U_1 + U_2)$$

• Tổng quát: đối với trường hợp nhiều đầu vào, mạch cộng không đảo được thực hiện như sau:



o b. Mạch trừ:

• Để thực hiện trừ hai điện áp, người ta thường sử dụng mạch như hình vẽ sau:



$$U_{+} = U_{-} = U_{A} = U_{B}$$
 $I_{+} = I_{-} = 0$

• Xét tại nút A, ta có: $I_1 - I_- - I_{ht} = 0$

$$I_{1} - I_{-} - I_{ht} = 0$$

$$\frac{U_{1} - U_{-}}{R_{2}} - \frac{U_{-} - U_{r}}{R_{2}} = 0$$

$$U_{-} = \frac{U_{1} + U_{r}}{2}$$

• Xét tại nút B, ta có: $I_2 + I_0 - I_+ = 0$

$$I_{2} + I_{0} - I_{+} = 0$$

$$\frac{U_{2} - U_{+}}{R_{1}} + \frac{0 - U_{+}}{R_{1}} = 0$$


$$U_{+} = \frac{U_{2}}{2}$$

• Thay $U_{-} = U_{+}$ vào ta có:

$$U_r = U_2 - U_1$$

• Mạch cộng trừ tổng quát:

• Mạch cộng trừ tổng quát được thực hiện như hình vẽ sau:



Nếu $\sum_{i=1}^{N} \alpha_i = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i$ thì điện áp ở đầu ra sẽ được tính như sau:


$$U_r = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i . U_i - \sum_{i=1}^{N} \alpha_i . U_i$$

• Đặc tính điện của tụ điện:

$$i_C = C.\frac{dU}{dt}$$

• Mạch tích phân:

 Khi thay điện trở hồi tiếp của vi mạch KĐTT bằng tụ điện, do tính chất điện của tụ điện, ta sẽ có mạch thực hiện lấy tích phân của tín hiệu vào như hình vẽ




• Xét tại nút A, ta có:

$$\begin{split} I_1 - I_- - I_C &= 0 \\ \frac{U_1 - 0}{R} - \left(-C \cdot \frac{dU_r}{dt} \right) &= 0 \\ U_r &= -\frac{1}{RC} \int U_1 dt \end{split}$$

 Như vậy, tín hiệu ra chính là tích phân của tín hiệu vào có đảo dấu.

• Mạch vi phân:

Khi thay tụ điện vào điện trở nối với nguồn tín hiệu, do tính chất điện của tụ điện, ta sẽ có mạch thực hiện lấy vi phân của tín hiệu vào như hình vẽ



$$U_{+}=U_{-}=0$$

$$I_{+} = I_{-} = 0$$

• Xét tại nút A, ta có:

$$I_{C} - I_{-} - I_{ht} = 0$$

$$C \cdot \frac{dU_{1}}{dt} - \frac{U_{-} - U_{r}}{R} = 0$$

$$U_{r} = -RC \cdot \frac{dU_{1}}{dt}$$

 Như vậy, tín hiệu ra chính là vi phân của tín hiệu vào có đảo dấu

BÀI TẬP

• **Bài 5.1:** Cho mạch khuếch đại hỗn hợp sử dụng vi mạch khuếch đại thuật toán như hình vẽ


a. Xác định biểu thức tính giá trị điện áp ra $U_2(U_1)$.

b. Biết E= $\pm 9V$, R0= $20K\Omega$,

 $R=440K\Omega$, n=45, $U_1=200mV$.

Tính khoảng giá trị U_2 nhận được ở lối ra khi cho q biến thiên trong khoảng (0,1).

c. Xác định các khoảng giá trị của q để vi mạch khuếch đại thuật toán làm việc ở chế độ bão hòa.



BÀI TẬP

• Cho mạch điện như hình vẽ:

Biết: R_1 =10KΩ, R_2 =110KΩ, R_3 =15KΩ, R_4 =1KΩ, VR=2KΩ, E=±12V.

 U_1 là điện áp vào hình sin biên độ 70mV.

a. Tìm biểu thức tính U₂.

b. Tính khoảng giá trị của VRđể vi mạch khuếch đại thuật toánkhông gây méo dạng cho tín hiệu.

